



REJSE-DYPPEVARMER

Instruktionsbog

Kære hr. eller fru,
tak, fordi du har købt vores rejse-dyppevarmer, vi beder dig læse instruktionerne, før du bruger rejse-dyppevarmer.

GENERELT:

Rejse-dyppevarmer er beregnet til opvarmning af vand. Den er ikke beregnet til at opvarme suppe, olie eller andre tyktflydende væsker! Vandvarmeren må kun være tilsluttet lysnettet, når elementet er nedsænket i vand!

Elpatronen er ikke et stykke legetøj! Den skal opbevares utilgængeligt for børn!

BETJENING:

Fyld en egnet beholder (varmebestandig!) med vand. Hæng den bærbare elpatron op i den korrekte højde fra kanten af beholderen (se ovenfor). . Derfor har varmelegemet's håndtag en forlængelse, der holder varmelegemet på kanten af beholderen.

BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE:

- Brug ikke den bærbare elpatron, hvis selve elpatronen eller en del af den er defekt.
- Lad aldrig den bærbare elpatron være tændt uden opsyn!
- Lad ikke plasthåndtaget eller ledningen komme i kontakt med vand.
- Bærbare elpatroner må ikke bruges i badeværelser.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med de varme metaldele!
- Rør aldrig i det vand, der opvarmes, mens den bærbare elpatron er i drift.
- Vær opmærksom på dette: I 12V-udgaven bliver stikket også varmt!

Sæt den bærbare elpatron i en stikkontakt med den rigtige spænding. Når vandet har nået den ønskede temperatur, skal du tage stikket ud af stikkontakten igen og fjerne enheden fra beholderen.

• **Forsigtig: varm!**

- Må ikke placeres på varmefølsomme genstande eller overflader!
- Den bærbare elpatron vil forblive varm i et stykke tid efter brug. Risiko for brand!
- Sæt den bærbare elpatron forsigtigt fra dig.

Nu kan du bruge vandet til at fylde din varmedunk, brygge kaffe eller lave te osv.

Den bærbare elpatron kan ikke repareres, hvis den er defekt!

Apparatet har en indbygget sikring, som slår fra, hvis varmelegemet (som ikke kan repareres) er tændt, men ikke nedsænket. På trods af sikringen er det vigtigt at overholde ovenstående sikkerhedsforanstaltninger. Misfarvning af varmeelementet er et tegn på, at det er blevet brugt forkert.