



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Coghlan's Dreibein-Grills entschieden haben! Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zum Aufbau:

1. Fügen Sie die 4 Elemente der Beine zusammen in dem Sie jeweils das verjüngte Ende eines Segments in das unverjüngte Ende des nächsten Segments stecken. Jeder Fuß besteht aus 4 Segmenten.

2. Stülpen Sie die Einstellplatte (Adjusting Lever) über das obere Ende von einem der Füße. Oben ist das verjüngte Ende.

3. Stellen Sie das Dreibein auf, in dem Sie die drei Füße (bestehend aus je 4 Segmenten) mit dem verjüngten Ende in die Support-Platte stecken. Die Platte zeigt dabei mit der flachen Seite nach oben.

4. Führen Sie die Kette (Support Chain) von der Einstellplatte durch eines der Löcher in der Support-Platte nach oben und durch das entgegengesetzte Loch wieder nach unten.

5. Positionieren Sie das Dreibeingestell nun über der Feuerstelle und sorgen Sie für stabilen Stand der drei Füße.

6. Befestigen Sie die drei mitgelieferten kurzen Ketten (Grill Chain Assembly) nun mittels der bequemen Klipps gleichmäßig rundum am Rand des Grillrostes. Dann hängen Sie bitte mit dem S-Haken den fertigen Grillrost an die Hauptkette.

7. Mit der Einstellplatte können Sie nun bequem die Höhe des Grillrostes über dem Feuer wählen. Sie können z. B. bei hochgezogenem Rost das Grillgut auflegen und durch die Höhe des Rostes über dem Feuer die Temperatur verändern.

8. Das Dreibein kann natürlich auch verwendet werden um z. B. eine Laterne aufzuhängen. Dazu einfach den Rost abnehmen und die Laterne mit dem Tragegriff an die Kette hängen.

9. Der Dreibeingrill kann zum Transport schnell zerlegt und dann kompakt im Originalkarton für Lagerung oder Reise verpackt werden.

10. Bitte vor dem Abbau warten, bis alle Teile gut abgekühlt sind! Die Teile können rußig sein!